



Відкриваємо передплату на вантажний комплект ПЗ у легковій конфігурації

Розглянемо цю процедуру з прикладу легкової конфігурації PAD5

1. Зайдіть до розділу локальної діагностики.



2. Перейдіть до розділу Store (Магазин) у верхньому меню і виберіть пункт HD Package Purchase/Renewal (Покупка вантажного пакета оновлень).



3. У наступному вікні натисніть кнопку SUBSCRIPTION RENEWAL CARD (Карта продовження передплати), щоб активувати картку.

Store

SN: 98989000

Software Name: HD Software Package [Software List](#)

Subscription Renewal Card Pay

**LAUNCH**

Please buy it from local dealer, after activated you can use it free within one year or two years.

**SUBSCRIPTION RENEWAL CARD**

3. Credit Card

**LAUNCH**

Software Update Renewal Fee: ¥ 499.0 **CREDIT CARD**

4. Зітріть металевий захисний шар на звороті карти і під ним прочитайте 24-значний секретний PIN-код. Введіть його в поле, як показано на малюнку, та підтвердіть операцію кнопкою SUBMIT.

Store

**LAUNCH**

**LAUNCH**

Notice:

- Subscription Renewal Card is only applicable for those products which are provided by contract. Not all products are covered by contract card.
- Subscription Renewal Cards may different status. Please contact dealer for detail.

Card Number: 123456789012345678901234

Product: 123456789012345678901234

Please enter 24 Subscription Renewal Card Pin code

Input 24 Pin code here

**SUBMIT**

Click to submit

5. При активації додаткового вантажного комплексу адаптерів та ПЗ (ERP для замовлення 301180746) секретний PIN-код перебуватиме в конверті. Він також містить 24 цифри (3 групи по 8 символів), які аналогічно вводяться у форму активації.

get 24 Pin code here

98799000

70 84447751 97